

# GUIDE D'INSTALLATION

## Poteaux recyclés

Poteaux carrés 140 x 140 mm

Longueur totale : 1400mm

Borne avec 2 fraisages de 15 mm de large et 2 bandes réfléchissantes rouge et blanc

1. excavation de terre pour les fondations :

**largeur** : diamètre / section du poteau, env. 300mm

**profondeur** : env. 400mm

2. fixer le boulon d'ancrage fourni dans le trou du poteau

3. placer le poteau au centre du trou de fondation

4. verser le béton

5. ajuster avec le niveau à bulle

6. compacter et lisser le béton, puis le laisser durcir